

■ 絞り弁 (HF3H) 025・03・06



● 仕様

制御ポート	種別	形式	最高使用圧力 MPa	流量調整範囲 L/min	チェック弁通し始め圧力 MPa	記号
P	—	HF3H-P-40-025B	25	0.5~ 40	—	
		HF3H-P-80-03	21	0.5~ 80		
		HF3H-P-190-06		1.0~190		
R	—	HF3H-R-40-025B	25	0.5~ 40	—	
A	メータアウト	HF3H-A-40K-025B	25	0.5~ 40	0.04	
		HF3H-A-80K-03	21	0.5~ 80		
		HF3H-A-190K-06		1.0~190		
	メータイン	HF3H-AY-40K-025B	25	0.5~ 40		
		HF3H-AY-80K-03	21	0.5~ 80		
		HF3H-AY-190K-06		1.0~190		

●仕様

制御ポート	種別	形式	最高使用圧力 MPa	流量調整範囲 L/min	チェック弁通し始め圧力 MPa	記号
B	メータアウト	HF3H-B-40K-025B	25	0.5~40	0.04	
		HF3H-B-80K-03	21	0.5~80		
		HF3H-B-190K-06		1.0~190		
	メータイン	HF3H-BY-40K-025B	25	0.5~40		
		HF3H-BY-80K-03	21	0.5~80		
		HF3H-BY-190K-06		1.0~190		
A・B	メータアウト	HF3H-W-40K-025B	25	0.5~40	0.04	
		HF3H-W-80K-03	21	0.5~80		
		HF3H-W-190K-06		1.0~190		
	メータイン	HF3H-WY-40K-025B	25	0.5~40		
		HF3H-WY-80K-03	21	0.5~80		
		HF3H-WY-190K-06		1.0~190		

● 型號

HF3H-P-40-025B
HF3H-P-80-03
HF3H-P-190-06
HF3H-R-40-025B
HF3H-A-40K-025B
HF3H-A-80K-03
HF3H-A-190K-06
HF3H-AY-40K-025B
HF3H-AY-80K-03
HF3H-AY-190K-06
HF3H-B-40K-025B
HF3H-B-80K-03
HF3H-B-190K-06
HF3H-BY-40K-025B
HF3H-BY-80K-03
HF3H-BY-190K-06
HF3H-W-40K-025B
HF3H-W-80K-03
HF3H-W-190K-06
HF3H-WY-40K-025B
HF3H-WY-80K-03
HF3H-WY-190K-06