

■ チェック弁(HK3H)025・03・06



● 仕様

制御ポート	形式	最高使用圧力 MPa	定格流量 L/min	最大流量 L/min	通し始め圧力 MPa	記号		
P	HK3H-P-Q※-025B	25	20	40	※印 1 : 0.04 2 : 0.35 3 : 0.46 *4 : 0.53 (*4 : 0.53 は、025B 形の みです。)			
	HK3H-P-Q※-03	21	40	80				
	HK3H-P-Q※-06		120	190				
R	HK3H-R-Q※-025B	25	20	40		※印 1 : 0.04 2 : 0.35 *3 : 0.46 *4 : 0.53 (*3 : 0.46 *4 : 0.53 は、025B 形の みです。)		
	HK3H-R-Q※-03	21	40	80				
	HK3H-R-Q※-06		120	190				
A	HK3H-A-Q※-025B	25	20	40			※印 1 : 0.04 2 : 0.35 *3 : 0.46 *4 : 0.53 (*3 : 0.46 *4 : 0.53 は、025B 形の みです。)	
	HK3H-A-Q※-03	21	40	80				
	HK3H-A-Q※-06		120	190				
B	HK3H-B-Q※-025B	25	20	40	※印 1 : 0.04 2 : 0.35 *3 : 0.46 *4 : 0.53 (*3 : 0.46 *4 : 0.53 は、025B 形の みです。)			
	HK3H-B-Q※-03	21	40	80				
	HK3H-B-Q※-06		120	190				
A・B	HK3H-W-Q※-025B	25	20	40		※印 1 : 0.04 2 : 0.35 *3 : 0.46 *4 : 0.53 (*3 : 0.46 *4 : 0.53 は、025B 形の みです。)		
	HK3H-W-Q※-03	21	40	80				
	HK3H-W-Q※-06		120	190				

● 型號

HK3H-P-Q4-025B
HK3H-P-Q1-03
HK3H-P-Q2-03
HK3H-P-Q3-03
HK3H-P-Q1-06
HK3H-P-Q2-06
HK3H-P-Q3-06
HK3H-R-Q4-025B
HK3H-R-Q1-03
HK3H-R-Q2-03
HK3H-R-Q3-03
HK3H-R-Q1-06
HK3H-R-Q2-06
HK3H-R-Q3-06
HK3H-A-Q3-025B
HK3H-A-Q4-025B
HK3H-A-Q1-03
HK3H-A-Q2-03
HK3H-A-Q1-06
HK3H-A-Q2-06
HK3H-B-Q3-025B
HK3H-B-Q4-025B
HK3H-B-Q1-03
HK3H-B-Q2-03
HK3H-B-Q1-06
HK3H-B-Q2-06
HK3H-W-Q3-025B
HK3H-W-Q4-025B
HK3H-W-Q1-03
HK3H-W-Q2-03
HK3H-W-Q1-06
HK3H-W-Q2-06